桑拿炉控制器说明

感谢你选购超薄型桑拿控制器，该控制器设计美观，性能可靠，工作稳定。在使用该控制器之前请您自习阅读该说明。

一、控制面板及温度探头的安装

1、该控制面板只能安装在房外，为了方便使用，建议控制面板安装位置离地面高度为 1.4 米。

2、温度探头的安装，桑拿房离顶约 20mm 处。



二、控制器外形及功能按键说明

1，ON/OFF：开关键

2，LIGHT：桑拿房内照明灯开关键 （220V）。

3，TEMP：温度设定键。

4，TIME 键： 时间设定键。

5，上升：△温度及时间向上调节键。

6，下降：▽温度及时间向下调节键。

7，显示窗口： 显示温度及时间的窗口（时间只有在设定的情况下才显示）。

三、控制器操作指导

1、按 ON/OFF 键，旁边的指示灯亮，启动桑拿炉。显示窗口显示房内的温度。

2、按 LIGHT 键，房内照明灯亮，同时按键旁边的指示灯亮。再按则关断照明灯，指示灯灭。

3、温度的设置： 按 TEMP 键进入温度设定状态（显示窗口数字闪烁），此时就可以对温度进行设置。按上升或下降键调节出你所需要的温度（使用范围建议为 70℃~78℃之间可调）。再按 TEMP 键即可退出温度设定状态。也可在不进行任何按键操作的情况下 15 秒钟后自动退出设定状态。

4、时间的设置： 同温度的设置一样，只是时间的调节范围为 1-12 小时。

5、如果房内温度高于设定温度，保温指示灯亮，加热指示灯灭，机器停止加热。只有当房内温度低于设定温度 2℃时，加热指示灯高，保温指示灯灭，机器 开始加热。

6、每天晚上停业时建议关闭电控箱断路器电源开关，同时检查桑拿炉上是否有易燃物。

7、关闭总电源时，控制面板恢复原厂设置，每天开机时温度及工作时间可根据使用情况重新设置）