

动作说明

最高温度 60℃ 加热的温度调节幅度.在这个范围内用▲?▼键设定加热器的温度。

最低温度 0℃

温度偏差 2℃ 根据设定温度和现温度的偏差来控制 ON/OFF 范围

输出延迟 20 秒 输出延迟来防止频繁的输出 ON/OFF 动作。

过升温度 80℃ 选择性

温度补正 00 补正传感器温度和地板温度的显示。

● 产品概要

-温度调节器是利用温度（传感器）或计时（无传感器）控制地板加热器的装置。

※ 此时的温度并非是加热器本身的温度，而是加热器周边的温度、也不是地板表面的温度。

● 特征

→根据地板材的使用形态，选择温度（传感器）方式或计时方式。

→地板暖房的运行所需要的设定值是只设定一次便可储存，每天只 ON/OFF 电源开关即可。

→设定温度的变更可以按动键来简单地设定。

传感器方式时 是设定温度、计时方式时 是显示动作阶段，因此用按键的操作来变更设定值。

项 目 式样

输入/输出电压 85VAC ~265VAC

最大接点容量 20A(阻抗性负载)

最大输出 4KWH(阻抗性负载)

接点方式 Relay（日本:OMRON）

电源投入显示 数字显示

输出显示 红灯显示

电源开关 自身粘贴（RELAY 切断用）

输出延迟（选择） 0 秒~60 秒 可以延迟

接线粗细 1.25~5.5mmSQ

接线方法 螺丝固定方法

温度范围（选择） 在-20℃~150℃范围内选择

温度感知方式 NTC 传感器（5??, 25℃）

温度精确度 在 0℃~10℃范围内选择

计时功能 10 阶段、时间周期在 1 分~60 分内选择

传感器长度 2M (最长可延长到 100M)

延长传感器线 AWG#25~AWG#22

安全装置 1 传感器线断路或短路时切断输出。

安全装置 2 (选择) 感知到温度过热时切断输出。

安全装置显示 ①OHT: 过热动作时切断输出。

②传感器线断路时自动切换成计时方式，传感器线短路时 切断输出。

外壳材质 外/内 难燃性 ABS

尺寸 70(W)×120(H)×32(D)

